

PL - Krzeselko turystyczne

Instrukcja użytkowania: Aby rozłożyć krzesło, wyjmij je z opakowania i rozłóż konstrukcję upewniając się, że nóżki są stabilne. Składając, zbliż nóżki do siebie i złóż do płaskiej formy. Czyść wilgotną szmatką, unikając silnych detergentów. Po kontakcie z wodą wysusz krzesło, aby zapobiec korozji. Przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenie: Nie przekraczaj wagi 100 kg. Używaj na stabilnym podłożu. Trzymaj z dala od ognia i wilgoci. Produkt nie jest zabawką. Do użytku przez osoby dorosłe. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Plastikowe elementy opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

EN - Tourist Chair

User Manual: To unfold the chair, remove it from the packaging and extend the structure, ensuring that the legs are stable. When folding, bring the legs together and flatten it. Clean with a damp cloth, avoiding strong detergents. After contact with water, dry the chair to prevent corrosion. Store in a dry place.

Warning: Do not exceed the weight limit of 100 kg. Use on a stable surface. Keep away from fire and moisture. This product is not a toy. For adult use only. Keep out of reach of children. Plastic packaging components may be hazardous. To avoid the risk of suffocation, store them out of reach of children and infants.

EE - Turismitool

Kasutusjuhend: Tooli avamiseks eemalda see pakendist ja laienda konstruktsiooni, veendudes, et jalad on stabiilsed. Kokkupanemisel vii jalad kokku ja voldi see lamedaks. Puhasta niiske lapiga, vältides tugevaid puhastusvahendeid. Pärast kokkupuudet veega kuivata tool, et vältida korrosiooni. Hoia kuivas kohas.

Hoiatus: Ärge ületage 100 kg kaalupiirangut. Kasutage stabiilsel pinnal. Hoidke eemal tulekahjust ja niiskusest. See toode ei ole mänguasi. Ainult täiskasvanutele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Plastpakendi osad võivad olla ohtlikud. Lämpumisohu vältimiseks hoida lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.

LT - Turistinė kėdė

Naudojimo instrukcija: Norėdami išskleisti kėdę, išimkite ją iš pakuotės ir išskleiskite konstrukciją, įsitikindami, kad kojos yra stabilios. Sulenkdami suartinkite kojas ir sulenkite iki plokščios formos. Valykite drėgna šluoste, vengdami stiprių ploviklių. Po kontakto su vandeniu nusauskite kėdę, kad išvengtumėte korozijos. Laikykite sausoje vietoje.

Įspėjimas: Neviršykite 100 kg svorio limitu. Naudokite ant stabilaus paviršiaus. Laikykite atokiai nuo ugnies ir drėgmės. Šis produktas nėra žaislas. Tik suaugusiems. Laikyti

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Plastikinės pakuotės dalys gali būti pavojingos. Kad išvengtumėte uždusimo pavojaus, laikykite jas vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

LV - Tūrisma krēsls

Lietošanas instrukcija: Lai atvērtu krēslu, izņemiet to no iepakojuma un izklājiet konstrukciju, pārliecinoties, ka kājas ir stabilas. Saliekot, savienojiet kājas un nolociet līdz plakanaī formai. Tīriet ar mitru drānu, izvairoties no spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem. Pēc saskares ar ūdeni nosusiniet krēslu, lai novērstu koroziju. Uzglabājiet sausā vietā.

Brīdinājums: Nepārsniedziet 100 kg svara ierobežojumu. Lietojiet uz stabilas virsmas. Turiet tālu no uguns un mitruma. Šis produkts nav rotaļlieta. Tikai pieaugušajiem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Plastmasas iepakojuma detaļas var būt bīstamas. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, glabājiet tās bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

DE - Campingstuhl

Gebrauchsanweisung: Um den Stuhl aufzuklappen, nehmen Sie ihn aus der Verpackung und entfalten Sie die Konstruktion, wobei Sie sicherstellen, dass die Beine stabil sind. Beim Zusammenklappen die Beine zusammenführen und flach falten. Mit einem feuchten Tuch reinigen, starke Reinigungsmittel vermeiden. Nach Kontakt mit Wasser trocknen, um Korrosion zu verhindern. An einem trockenen Ort aufbewahren.

Warnung: Das maximale Gewicht von 100 kg nicht überschreiten. Nur auf einer stabilen Oberfläche verwenden. Von Feuer und Feuchtigkeit fernhalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nur für Erwachsene. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Plastikteile der Verpackung können gefährlich sein. Um Erstickenisgefahr zu vermeiden, außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahren.

CZ - Turistická židle

Návod k použití: Chcete-li židli rozložit, vyjměte ji z obalu a rozložte konstrukci, přičemž se ujistěte, že nohy jsou stabilní. Při skládání přibližte nohy k sobě a složte do ploché formy. Čistěte vlhkým hadříkem, vyhněte se silným čistícím prostředkům. Po kontaktu s vodou osušte, aby nedošlo ke korozi. Skladujte na suchém místě.

Upozornění: Nepřekračujte hmotnostní limit 100 kg. Používejte na stabilním povrchu. Držte mimo dosah ohně a vlhkosti. Tento produkt není hračka. Pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí. Plastové části obalu mohou být nebezpečné. Aby se předešlo riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí a kojenců.

SK - Turistická stolička

Návod na použitie: Na rozloženie stoličky ju vyberte z obalu a rozťahnite konštrukciu, pričom sa uistite, že nohy sú stabilné. Pri skladaní spojte nohy a sklopte do plochej formy.

Čistite vlhkou handričkou, vyhýbajte sa silným čistiacim prostriedkom. Po kontakte s vodou osušte, aby ste zabránili korózii. Uchovávajte na suchom mieste.

Upozornenie: Neprekračujte hmotnostný limit 100 kg. Používajte na stabilnom povrchu. Držte mimo dosahu ohňa a vlhkosti. Tento produkt nie je hračka. Len pre dospelých. Uchovávajte mimo dosahu detí. Plastové časti obalu môžu byť nebezpečné. Aby ste predišli riziku udusenía, uchovávajte ich mimo dosahu detí a dojčiat.

HU - Turistaszék

Használati útmutató: A szék kinyitásához vegye ki a csomagolásból, és hajtsa szét a szerkezetet, ügyelve arra, hogy a lábak stabilak legyenek. Összecsukáskor hozza közelebb a lábakat, és hajtsa lapos formára. Nedves ruhával tisztítsa, kerülje az erős tisztítószeret. Víz érintkezése után szárítsa meg a széket a korrózió elkerülése érdekében. Száraz helyen tárolja.

Figyelmeztetés: Ne lépje túl a 100 kg-os súlyhatárt. Csak stabil felületen használja. Tartsa távol tűztől és nedvességtől. Ez a termék nem játék. Csak felnőttek számára. Gyermekektől távol tartandó. A műanyag csomagolási elemek veszélyesek lehetnek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa azokat gyermekektől és csecsemőktől távol.

RO - Scaun turistic

Instrucțiuni de utilizare: Pentru a deschide scaunul, scoateți-l din ambalaj și extindeți structura, asigurându-vă că picioarele sunt stabile. La pliere, apropiați picioarele și pliați-l într-o formă plată. Curățați cu o cârpă umedă, evitând detergenții puternici. După contactul cu apa, uscați scaunul pentru a preveni coroziunea. Depozitați într-un loc uscat.

Avertisment: Nu depășiți greutatea maximă de 100 kg. Utilizați pe o suprafață stabilă. Țineți departe de foc și umiditate. Acest produs nu este o jucărie. Destinat exclusiv adulților. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Componentele din plastic ale ambalajului pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați-le într-un loc inaccesibil copiilor și bebelușilor.

BG - Туристически стол

Инструкции за употреба: За да разгънете стола, извадете го от опаковката и разгънете конструкцията, като се уверите, че краката са стабилни. При сгъване съберете краката заедно и сгънете в плоска форма. Почиствайте с влажна кърпа, като избягвате силни почистващи препарати. След контакт с вода подсушете стола, за да предотвратите корозия. Съхранявайте на сухо място.

Предупреждение: Не превишавайте максималното тегло от 100 кг. Използвайте върху стабилна повърхност. Дръжте далеч от огън и влага. Този продукт не е играчка. Само за възрастни. Дръжте далеч от деца. Частите от пластмасовата опаковка могат да бъдат опасни. За да избегнете риска от задушаване, съхранявайте ги на недостъпно за деца и бебета място.

FI - Retkituoli

Käyttöohjeet: Avaa tuoli poistamalla se pakkauksesta ja levittämällä rakenne varmistaen, että jalat ovat tukevat. Taitettaessa tuo jalat yhteen ja taita se litteäksi. Puhdista kostealla liinalla, vältä vahvoja pesuaineita. Kuivaa tuoli veden kanssa kosketuksen jälkeen, jotta vältät korroosion. Säilytä kuivassa paikassa.

Varoitus: Älä ylitä 100 kg painorajaa. Käytä vakaalla alustalla. Pidä poissa tulesta ja kosteudesta. Tämä tuote ei ole lelu. Vain aikuisille. Säilytä lasten ulottumattomissa. Muoviosat pakkauksessa voivat olla vaarallisia. Tukehtumisvaaran välttämiseksi säilytä ne lasten ja vauvojen ulottumattomissa.