

INSTRUKCJA OBSŁUGI S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Torba rowerowa, termiczna, na bagażnik rowerowy. Materiał: poliestr. Kolor: czarny. Pojemność 9 L. Elementy odbłaskowe. Montaż: 2 paski z rzepami. Warstwa izolacyjna. Miejsce na butelkę. Wymiary: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsługa: Przymocuj torbę rowerową na bagażniku za pomocą pasków z rzepami. Wnętrze torby można myć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed użyciem wnętrze torby należy wysuszyć. Torbę z zewnątrz można przecierać wilgotną ściereczką. Przed jazdą upewnij się, że torba jest zamieszczona stabilnie.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przed przymocowaniem torby na rowerze upewnij się, że rower wyposażony jest w niezbędne uchwyty lub miejsca montażu oraz czy konstrukcja roweru umożliwia przyłączenie torby. Upewnij się, że elementy oświetlenia roweru nie zostały zasłonięte przez torbę. Utrzymuj produkt w czystości. Regularnie sprawdzaj stan produktu, a w szczególności mocowań. Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie przyłączaj torby do roweru, jeśli rzepy ulegną uszkodzeniu i nie będą się trzymać. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pamiętaj, że właściwości jezdne roweru mogą się zmienić (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania), gdy rower jest obciążony. Rozłóż bagaż równomiernie na w torbie, aby utrzymać stabilność i bezpieczeństwo roweru. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Torba rowerowa, termiczna, na bagażnik rowerowy. Materiał: poliestr. Kolor: czarny. Pojemność 9 L. Elementy odbłaskowe. Montaż: 2 paski z rzepami. Warstwa izolacyjna. Miejsce na butelkę. Wymiary: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsługa: Przymocuj torbę rowerową na bagażniku za pomocą pasków z rzepami. Wnętrze torby można myć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed użyciem wnętrze torby należy wysuszyć. Torbę z zewnątrz można przecierać wilgotną ściereczką. Przed jazdą upewnij się, że torba jest zamieszczona stabilnie.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przed przymocowaniem torby na rowerze upewnij się, że rower wyposażony jest w niezbędne uchwyty lub miejsca montażu oraz czy konstrukcja roweru umożliwia przyłączenie torby. Upewnij się, że elementy oświetlenia roweru nie zostały zasłonięte przez torbę. Utrzymuj produkt w czystości. Regularnie sprawdzaj stan produktu, a w szczególności mocowań. Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie przyłączaj torby do roweru, jeśli rzepy ulegną uszkodzeniu i nie będą się trzymać. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pamiętaj, że właściwości jezdne roweru mogą się zmienić (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania), gdy rower jest obciążony. Rozłóż bagaż równomiernie na w torbie, aby utrzymać stabilność i bezpieczeństwo roweru. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Torba rowerowa, termiczna, na bagażnik rowerowy. Materiał: poliestr. Kolor: czarny. Pojemność 9 L. Elementy odbłaskowe. Montaż: 2 paski z rzepami. Warstwa izolacyjna. Miejsce na butelkę. Wymiary: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsługa: Przymocuj torbę rowerową na bagażniku za pomocą pasków z rzepami. Wnętrze torby można myć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed użyciem wnętrze torby należy wysuszyć. Torbę z zewnątrz można przecierać wilgotną ściereczką. Przed jazdą upewnij się, że torba jest zamieszczona stabilnie.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przed przymocowaniem torby na rowerze upewnij się, że rower wyposażony jest w niezbędne uchwyty lub miejsca montażu oraz czy konstrukcja roweru umożliwia przyłączenie torby. Upewnij się, że elementy oświetlenia roweru nie zostały zasłonięte przez torbę. Utrzymuj produkt w czystości. Regularnie sprawdzaj stan produktu, a w szczególności mocowań. Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie przyłączaj torby do roweru, jeśli rzepy ulegną uszkodzeniu i nie będą się trzymać. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pamiętaj, że właściwości jezdne roweru mogą się zmienić (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania), gdy rower jest obciążony. Rozłóż bagaż równomiernie na w torbie, aby utrzymać stabilność i bezpieczeństwo roweru. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Torba rowerowa, termiczna, na bagażnik rowerowy. Materiał: poliestr. Kolor: czarny. Pojemność 9 L. Elementy odbłaskowe. Montaż: 2 paski z rzepami. Warstwa izolacyjna. Miejsce na butelkę. Wymiary: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsługa: Przymocuj torbę rowerową na bagażniku za pomocą pasków z rzepami. Wnętrze torby można myć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed użyciem wnętrze torby należy wysuszyć. Torbę z zewnątrz można przecierać wilgotną ściereczką. Przed jazdą upewnij się, że torba jest zamieszczona stabilnie.

Ostrzeżenia: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przed przymocowaniem torby na rowerze upewnij się, że rower wyposażony jest w niezbędne uchwyty lub miejsca montażu oraz czy konstrukcja roweru umożliwia przyłączenie torby. Upewnij się, że elementy oświetlenia roweru nie zostały zasłonięte przez torbę. Utrzymuj produkt w czystości. Regularnie sprawdzaj stan produktu, a w szczególności mocowań. Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie przyłączaj torby do roweru, jeśli rzepy ulegną uszkodzeniu i nie będą się trzymać. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Pamiętaj, że właściwości jezdne roweru mogą się zmienić (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania), gdy rower jest obciążony. Rozłóż bagaż równomiernie na w torbie, aby utrzymać stabilność i bezpieczeństwo roweru. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

USER MANUAL S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Bicycle bag, thermal, for a bicycle rack. Material: polyester. Black colour. Capacity 9 L. Reflective elements. Assembly: 2 Velcro straps. Insulating layer. Space for a bottle. Dimensions: 38.5 cm x 16 cm x 15 cm.

How to use: Attach the bike bag to the rack using Velcro straps. The inside of the bag can be washed with water and a mild detergent. The inside of the bag should be dried before use. The outside of the bag can be wiped with a damp cloth. Before riding, make sure the bag is placed securely.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before attaching the bag to the bicycle, make sure that the bicycle is equipped with the necessary handles or mounting points and that the design of the bicycle allows the attachment of the bag. Make sure your bike's lights are not covered by the bag. Keep the product clean. Regularly check the condition of the product, especially the fasteners. Do not use a damaged product. Do not attach the bag to your bike if the Velcro straps are damaged and will not stay in place. Do not expose the product to direct sunlight. Remember that a bicycle's handling characteristics may change (especially steering ease and braking performance) when the bicycle is loaded. Distribute your luggage evenly in the bag to keep your bike stable and safe. The product is not a toy. Keep away from children



USER MANUAL S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Bicycle bag, thermal, for a bicycle rack. Material: polyester. Black colour. Capacity 9 L. Reflective elements. Assembly: 2 Velcro straps. Insulating layer. Space for a bottle. Dimensions: 38.5 cm x 16 cm x 15 cm.

How to use: Attach the bike bag to the rack using Velcro straps. The inside of the bag can be washed with water and a mild detergent. The inside of the bag should be dried before use. The outside of the bag can be wiped with a damp cloth. Before riding, make sure the bag is placed securely.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before attaching the bag to the bicycle, make sure that the bicycle is equipped with the necessary handles or mounting points and that the design of the bicycle allows the attachment of the bag. Make sure your bike's lights are not covered by the bag. Keep the product clean. Regularly check the condition of the product, especially the fasteners. Do not use a damaged product. Do not attach the bag to your bike if the Velcro straps are damaged and will not stay in place. Do not expose the product to direct sunlight. Remember that a bicycle's handling characteristics may change (especially steering ease and braking performance) when the bicycle is loaded. Distribute your luggage evenly in the bag to keep your bike stable and safe. The product is not a toy. Keep away from children



USER MANUAL S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Bicycle bag, thermal, for a bicycle rack. Material: polyester. Black colour. Capacity 9 L. Reflective elements. Assembly: 2 Velcro straps. Insulating layer. Space for a bottle. Dimensions: 38.5 cm x 16 cm x 15 cm.

How to use: Attach the bike bag to the rack using Velcro straps. The inside of the bag can be washed with water and a mild detergent. The inside of the bag should be dried before use. The outside of the bag can be wiped with a damp cloth. Before riding, make sure the bag is placed securely.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before attaching the bag to the bicycle, make sure that the bicycle is equipped with the necessary handles or mounting points and that the design of the bicycle allows the attachment of the bag. Make sure your bike's lights are not covered by the bag. Keep the product clean. Regularly check the condition of the product, especially the fasteners. Do not use a damaged product. Do not attach the bag to your bike if the Velcro straps are damaged and will not stay in place. Do not expose the product to direct sunlight. Remember that a bicycle's handling characteristics may change (especially steering ease and braking performance) when the bicycle is loaded. Distribute your luggage evenly in the bag to keep your bike stable and safe. The product is not a toy. Keep away from children



USER MANUAL S270

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Bicycle bag, thermal, for a bicycle rack. Material: polyester. Black colour. Capacity 9 L. Reflective elements. Assembly: 2 Velcro straps. Insulating layer. Space for a bottle. Dimensions: 38.5 cm x 16 cm x 15 cm.

How to use: Attach the bike bag to the rack using Velcro straps. The inside of the bag can be washed with water and a mild detergent. The inside of the bag should be dried before use. The outside of the bag can be wiped with a damp cloth. Before riding, make sure the bag is placed securely.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. Before attaching the bag to the bicycle, make sure that the bicycle is equipped with the necessary handles or mounting points and that the design of the bicycle allows the attachment of the bag. Make sure your bike's lights are not covered by the bag. Keep the product clean. Regularly check the condition of the product, especially the fasteners. Do not use a damaged product. Do not attach the bag to your bike if the Velcro straps are damaged and will not stay in place. Do not expose the product to direct sunlight. Remember that a bicycle's handling characteristics may change (especially steering ease and braking performance) when the bicycle is loaded. Distribute your luggage evenly in the bag to keep your bike stable and safe. The product is not a toy. Keep away from children



S270 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Farba: čierna. Kapacita 9 L. Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu.

Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou pásov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripájajte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (najmä ľahkosť riadenia a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažovaný. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

S270 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Farba: čierna. Kapacita 9 L. Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu.

Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou pásov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripájajte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (najmä ľahkosť riadenia a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažovaný. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

S270 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Farba: čierna. Kapacita 9 L. Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu.

Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou pásov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripájajte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (najmä ľahkosť riadenia a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažovaný. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

S270 UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Farba: čierna. Kapacita 9 L. Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu.

Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou pásov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripájajte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (najmä ľahkosť riadenia a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažovaný. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Čierna farba. Kapacita 9L

Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu. Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Spôsob použitia: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou páskov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripevňujte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (riadenie, najmä ľahkosť a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažený. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Čierna farba. Kapacita 9L

Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu. Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Spôsob použitia: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou páskov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripevňujte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (riadenie, najmä ľahkosť a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažený. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Čierna farba. Kapacita 9L

Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu. Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Spôsob použitia: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou páskov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripevňujte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (riadenie, najmä ľahkosť a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažený. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:



Taška na bicykel, termo, na nosič bicyklov. Materiál: polyester. Čierna farba. Kapacita 9L

Reflexné prvky. Montáž: 2 popruhy na suchý zips. Izolačná vrstva. Priestor na fľašu. Rozmery: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Spôsob použitia: Pripevnite tašku na bicykel k nosiču pomocou páskov na suchý zips. Vnútro tašky je možné umývať vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vnútro vrecka by sa malo pred použitím vysušiť. Vonkajšiu stranu tašky je možné utrieť vlhkou handričkou. Pred jazdou sa uistite, že je taška bezpečne umiestnená.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Pred pripevnením tašky na bicykel sa uistite, že je bicykel vybavený potrebnými rukovätami alebo upevňovacími bodmi a že konštrukcia bicykla umožňuje pripevnenie tašky. Uistite sa, že svetlá na bicykli nie sú zakryté taškou. Udržujte výrobok v čistote. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, najmä upevňovacích prvkov. Nepoužívajte poškodený výrobok. Nepripevňujte tašku na bicykel, ak sú popruhy na suchý zips poškodené a nezostanú na svojom mieste. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Pamätajte, že jazdné vlastnosti bicykla sa môžu zmeniť (riadenie, najmä ľahkosť a brzdný výkon), keď je bicykel zaťažený. Rozložte si batožinu v taške rovnomerne, aby bol bicykel stabilný a bezpečný. Výrobok nie je hračka. Uchovávejte mimo dosahu detí

S270 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na kolo, termo, na nosič jízdních kol. Materiál: polyester. Barva: černá. Kapacita 9 L. Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev.

Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nedrží na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (zejména snadnost řízení a brzdný výkon), když je jízdní kolo naložené. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

S270 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na kolo, termo, na nosič jízdních kol. Materiál: polyester. Barva: černá. Kapacita 9 L. Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev.

Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nedrží na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (zejména snadnost řízení a brzdný výkon), když je jízdní kolo naložené. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

S270 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na kolo, termo, na nosič jízdních kol. Materiál: polyester. Barva: černá. Kapacita 9 L. Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev.

Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nedrží na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (zejména snadnost řízení a brzdný výkon), když je jízdní kolo naložené. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

S270 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko



Vlastnosti produktu: Taška na kolo, termo, na nosič jízdních kol. Materiál: polyester. Barva: černá. Kapacita 9 L. Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev.

Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Obsluha: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nedrží na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (zejména snadnost řízení a brzdný výkon), když je jízdní kolo naložené. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Taška na kolo, termo, na nosič kol. Materiál: polyester. Černá barva. Kapacita 9l
Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev. Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Jak používat: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nezůstanou na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (řízení, zejména snadnost a brzdný výkon), když je jízdní kolo naloženo. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Taška na kolo, termo, na nosič kol. Materiál: polyester. Černá barva. Kapacita 9l
Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev. Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Jak používat: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nezůstanou na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (řízení, zejména snadnost a brzdný výkon), když je jízdní kolo naloženo. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Taška na kolo, termo, na nosič kol. Materiál: polyester. Černá barva. Kapacita 9l
Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev. Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Jak používat: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nezůstanou na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (řízení, zejména snadnost a brzdný výkon), když je jízdní kolo naloženo. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo vaše kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S270

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko
Vlastnosti produktu:

Taška na kolo, termo, na nosič kol. Materiál: polyester. Černá barva. Kapacita 9l
Reflexní prvky. Montáž: 2 pásy na suchý zip. Izolační vrstva. Prostor pro láhev. Rozměry: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Jak používat: Připevněte tašku na kolo k nosiči pomocí pásků na suchý zip. Vnitřek tašky lze omýt vodou a jemným saponátem. Vnitřek sáčku by měl být před použitím vysušen. Vnější část tašky lze otřít vlhkým hadříkem. Před jízdou se ujistěte, že je taška bezpečně umístěna.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Před připevněním brašny na kolo se ujistěte, že je jízdní kolo vybaveno potřebnými madly nebo upevňovacími body a že konstrukce jízdního kola umožňuje připevnění brašny. Ujistěte se, že světla vašeho kola nejsou zakryta taškou. Udržujte výrobek čistý. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, zejména upevňovacích prvků. Nepoužívejte poškozený výrobek. Nepřipevňujte tašku na kolo, pokud jsou popruhy na suchý zip poškozeny a nezůstanou na svém místě. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Pamatujte, že jízdní vlastnosti jízdního kola se mohou změnit (řízení, zejména snadnost a brzdný výkon), když je jízdní kolo naložené. Rozložte svá zavazadla rovnoměrně v tašce, aby bylo kolo stabilní a bezpečné. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

S270 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország



Termékjellemzők: Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Szín: fekete. Úrtartalom 9 L.

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek.

Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Működés: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (különösen a kormányzás könnyedsége és a fékteljesítmény) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

S270 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország



Termékjellemzők: Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Szín: fekete. Úrtartalom 9 L.

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek.

Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Működés: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (különösen a kormányzás könnyedsége és a fékteljesítmény) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

S270 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország



Termékjellemzők: Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Szín: fekete. Úrtartalom 9 L.

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek.

Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Működés: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (különösen a kormányzás könnyedsége és a fékteljesítmény) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

S270 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország



Termékjellemzők: Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Szín: fekete. Úrtartalom 9 L.

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek.

Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Működés: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (különösen a kormányzás könnyedsége és a fékteljesítmény) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S270

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

A termék jellemzői:

Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Fekete szín. Űrtartalom 9 liter

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek. Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Használata: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzítené, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (kormányzás, különösen könnyű és fékhatás) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S270

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

A termék jellemzői:

Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Fekete szín. Űrtartalom 9 liter

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek. Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Használata: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzítené, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (kormányzás, különösen könnyű és fékhatás) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S270

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

A termék jellemzői:

Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Fekete szín. Űrtartalom 9 liter

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek. Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Használata: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzítené, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (kormányzás, különösen könnyű és fékhatás) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S270

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

A termék jellemzői:

Kerékpártáska, termikus, kerékpártárolóhoz. Anyaga: poliészter. Fekete szín. Űrtartalom 9 liter

Fényvisszaverő elemek. Összeszerelés: 2 tépőzáras pánt. Szigetelő réteg. Hely egy üvegnek. Méretek: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.



Használata: Rögzítse a kerékpártáskát a tartóra tépőzárral. A táska belseje vízzel és enyhe mosószerrel mosható. A zacskó belsejét használat előtt meg kell szárítani. A táska külseje nedves ruhával törölhető. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a táska biztonságosan el van helyezve.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket rendeltetésszerűen használja. Mielőtt a táskát a kerékpárra rögzítené, győződjön meg arról, hogy a kerékpár fel van szerelve a szükséges fogantyúkkal vagy rögzítési pontokkal, és a kerékpár kialakítása lehetővé teszi a táska rögzítését. Győződjön meg arról, hogy kerékpárja lámpáit nem takarja el a táska. Tartsa tisztán a terméket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, különösen a kötőelemeket. Ne használjon sérült terméket. Ne rögzítse a táskát a kerékpárjához, ha a tépőzáras hevederek sérültek, és nem maradnak a helyükön. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Ne feledje, hogy a kerékpár kezelési jellemzői (kormányzás, különösen könnyű és fékhatás) megváltozhatnak, ha a kerékpár meg van rakva. A csomagokat egyenletesen ossza el a táskában, hogy kerékpárja stabilan és biztonságban legyen. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

S270 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 9 l. Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbänder. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Bedienung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbändern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass die Konstruktion des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbänder beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (insbesondere Lenkkomfort und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

S270 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 9 l. Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbänder. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Bedienung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbändern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass die Konstruktion des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbänder beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (insbesondere Lenkkomfort und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

S270 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 9 l. Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbänder. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Bedienung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbändern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass das Design des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbänder beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (insbesondere Lenkkomfort und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

S270 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 9 l. Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbänder. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Bedienung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbändern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass die Konstruktion des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbänder beschädigt sind und nicht an ihrem Platz bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (insbesondere Lenkkomfort und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BEDIENUNGSANLEITUNG S270

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen
Produktmerkmale:



Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Schwarze Farbe. Fassungsvermögen: 9 l
Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbander. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Anwendung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbandern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass das Design des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbander beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (Lenkung, insbesondere Leichtgängigkeit und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten

BEDIENUNGSANLEITUNG S270

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen
Produktmerkmale:



Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Schwarze Farbe. Fassungsvermögen: 9 l
Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbander. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Anwendung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbandern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass das Design des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbander beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (Lenkung, insbesondere Leichtgängigkeit und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten

BEDIENUNGSANLEITUNG S270

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen
Produktmerkmale:



Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Schwarze Farbe. Fassungsvermögen: 9 l
Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbander. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Anwendung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbandern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass das Design des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbander beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (Lenkung, insbesondere Leichtgängigkeit und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten

BEDIENUNGSANLEITUNG S270

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen
Produktmerkmale:



Fahrradtasche, Thermo, für einen Fahrradträger. Material: Polyester. Schwarze Farbe. Fassungsvermögen: 9 l
Reflektierende Elemente. Montage: 2 Klettbander. Isolierschicht. Platz für eine Flasche. Abmessungen: 38,5 cm x 16 cm x 15 cm.

Anwendung: Befestigen Sie die Fahrradtasche mit Klettbandern am Gepäckträger. Die Innenseite der Tasche kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Das Innere des Beutels sollte vor Gebrauch getrocknet werden. Die Außenseite der Tasche kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Tasche sicher platziert ist.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Bevor Sie die Tasche am Fahrrad befestigen, stellen Sie sicher, dass das Fahrrad mit den notwendigen Griffen oder Befestigungspunkten ausgestattet ist und dass das Design des Fahrrads die Befestigung der Tasche zulässt. Stellen Sie sicher, dass die Lichter Ihres Fahrrads nicht von der Tasche verdeckt werden. Halten Sie das Produkt sauber. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, insbesondere der Befestigungselemente. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Befestigen Sie die Tasche nicht an Ihrem Fahrrad, wenn die Klettbander beschädigt sind und nicht an Ort und Stelle bleiben. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bedenken Sie, dass sich die Fahreigenschaften eines Fahrrads (Lenkung, insbesondere Leichtgängigkeit und Bremsleistung) ändern können, wenn das Fahrrad beladen ist. Verteilen Sie Ihr Gepäck gleichmäßig in der Tasche, um Ihr Fahrrad stabil und sicher zu halten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten